

土物ドット

domono dot

日本製・美濃焼 電子レンジ・食洗機OK



K6-18301SP
茶碗 M サハラピンク
φ12.7×5.5cm 250ml
¥1,000 10/150



K6-18302SP
茶碗 L サハラピンク
φ13.6×H6.5cm 340ml
¥1,200 10/120



K6-18303SP
5寸皿 サハラピンク
φ15.2×H2.2cm
¥1,000 5/80



K6-18304SP
ソギフリーカップ サハラピンク
φ9.5×H7.5cm 250ml
¥1,000 3/72



K6-18305SP
茶碗 M ネイビーブルー
φ12.7×5.5cm 250ml
¥1,000 10/150



K6-18306SP
茶碗 L ネイビーブルー
φ13.6×H6.5cm 340ml
¥1,200 10/120



K6-18307SP
5寸皿 ネイビーブルー
φ15.2×H2.2cm
¥1,000 5/80



K6-18308SP
ソギフリーカップ ネイビーブルー
φ9.5×H7.5cm 250ml
¥1,000 3/72



K6-18309SP
茶碗 M パニラホワイト
φ12.7×5.5cm 250ml
¥1,000 10/150



K6-18310SP
茶碗 L パニラホワイト
φ13.6×H6.5cm 340ml
¥1,200 10/120



K6-18311SP
5寸皿 パニラホワイト
φ15.2×H2.2cm
¥1,000 5/80



K6-18312SP
ソギフリーカップ パニラホワイト
φ9.5×H7.5cm 250ml
¥1,000 3/72



K6-18313SP
茶碗 M チョコレートブラウン
φ12.7×5.5cm 250ml
¥1,000 10/150



K6-18314SP
茶碗 L チョコレートブラウン
φ13.6×H6.5cm 340ml
¥1,200 10/120



K6-18315SP
5寸皿 チョコレートブラウン
φ15.2×H2.2cm
¥1,000 5/80



K6-18316SP
ソギフリーカップ チョコレートブラウン
φ9.5×H7.5cm 250ml
¥1,000 3/72



K6-18317SP
茶碗 M ターコイズグリーン
φ12.7×5.5cm 250ml
¥1,000 10/150



K6-18318SP
茶碗 L ターコイズグリーン
φ13.6×H6.5cm 340ml
¥1,200 10/120



K6-18319SP
5寸皿 ターコイズグリーン
φ15.2×H2.2cm
¥1,000 5/80



K6-18320SP
ソギフリーカップ ターコイズグリーン
φ9.5×H7.5cm 250ml
¥1,000 3/72

日本製・美濃焼

電子レンジ・食洗機OK

ケズリシリーズ

kezurigata series



K6-18321SP

マグ キャラメル

φ8.2×11.3×H10.0cm 300ml

¥800 3/60



K6-18322SP

カフェオレボール キャラメル

φ12.2×H6.5cm 360ml

¥1,000 5/80



K6-18323SP

プレート キャラメル

φ20.1×H2.5cm

¥1,000 5/50



K6-18324SP

マグ アメ

φ8.2×11.3×H10.0cm 300ml

¥800 3/60



K6-18325SP

カフェオレボール アメ

φ12.2×H6.5cm 360ml

¥1,000 5/80




K6-18326SP

プレート アメ

φ20.1×H2.5cm

¥1,000 5/50



日本製・美濃焼

電子レンジ・食洗機OK



4965583729365

ソギ茶碗 中 アメ

φ10.5×H6.0cm

¥500 10/120



4965583729389

ソギ茶碗 中 ベージュ

φ10.5×H6.0cm

¥500 10/120



4965583729372

ソギ茶碗 中 粉引

φ10.5×H6.0cm

¥500 10/120



4965583729396

ソギ茶碗 大 アメ

φ12.7×H6.6cm

¥700 10/100



4965583729419

ソギ茶碗 大 ベージュ

φ12.7×H6.6cm

¥700 10/100



4965583729402

ソギ茶碗 大 粉引

φ12.7×H6.6cm

¥700 10/100